

Datum: 08.12.2025

Davčna št.: SI35517140
Telefon: 041 596 992
E-mail: info@piara.net
WWW: www.piara.net

Tipkovnica Logitech K380 Multi-Device, bela, SLO gravura (920-009868)



Kategorija: [Miške, tipkovnice](#)
Šifra:

Redna cena z DDV: **81,49 €**
Cena s popustom z DDV: **67,34 €**

Na zalogi

(slika je simbolična)

MINIMALISTIČNO. MODERNO. RAZNOSNO.

Minimalistično, moderno in vsestransko na vsaki lokaciji: K380 Slim Multi-Device. Ta ultra tanka in oblikovno usmerjena tipkovnica je kot nalašč za tipkanje na računalnikih, pametnih telefonih, tablicah in več. Je idealen pomočnik za vsakodnevno večopravilnost. **VITKA IN ELEGANTNA** Nove barve, nov videz. Oblikujte svoje delovno mesto individualno s tipkovnico v rožnati, sivo beli ali grafitni barvi, ki se ujema z dodatki, ki jih želite. Dizajn vaše mize? Danes je to oblikovalska izjava. **VAŠE DELOVNO MESTO. povsod.** Minimalistično, moderno in mobilno. Tanko, lahka tipkovnica za več naprav K380 je opremljena za Bluetooth in vam omogoča večopravilnost doma, na poti ali v vaši najljubši kavarni. Tipkajte v prenosnik, pametni telefon ali tablico – vaše mesto je vaše, ne glede na to, kje ste. **DOTIKNITE SE NA VSEH NAPRAV** Vsaka naprava, vsak operacijski sistem. K380 Multi-Device se lahko poveže s katero koli brezžično napravo Bluetooth, ki podpira zunanje tipkovnice; To pomeni, da lahko brezhibno delate v sistemih Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS in celo Apple TV. Tipkovnica samodejno dodeli tipke, shrani kombinacije tipk in nudi znano postavitev za platformo po vaši izbiri. **TAP. ENOSTAVNO PREKLOP. NADALJUJ.** Hkrati lahko povežete do tri naprave – tudi z različnimi operacijskimi sistemi – in enostavno preklapljate med temi napravami. Dotaknite se, preklopite, nadaljujte s tipkanjem – tako preprosto je. **PRIJETNO TIPANJE KOT PO ZVEZNIKU** Vsi gumbi v kompaktnem dizajnu. Kompaktna zasnova vam omogoča, da miško postavite bližje tipkovnici, manj iztegnete roko in delate bolj udobno

Specifikacije

Vrsta naprave Tipkovnica

z boljšo držo. Konkavne, ravne škarjaste tipke so popolnoma oblikovane za konice vaših prstov in omogočajo tekoče in tiho tipkanje, ki ga poznate iz zvezkov. In se prilega v žep. **2 LETI BREZ SKRBI ŽIVLJENJE BATERIJE** Dve leti, dve AAA alkalni bateriji vnaprej vstavljeni. Ne skrbite, samo uživajte!

Glavne značilnosti

	Splošno
Oblika tipkovnice	Mini
Slog tipkovnice	Naravnost
Vmesnik naprave	Bluetooth
Postavitev tipkovnice	QZERTY
Priporočena uporaba	Univerzalno
Barva izdelka	Bela

Vse podrobnosti

	in Tipkovnica
Priporočena uporaba	Univerzalno
Vmesnik naprave	Bluetooth
Postavitev tipkovnice	QZERTY
Postavitev tipkovnice	Mednarodna ZDA
Vhodna naprava	Ne
Oblika tipkovnice	Mini
Številčna tipkovnica	Ne
Podpora za več naprav	Da
Različica Bluetooth	3.0

	Dizajn
Osvetlitev ozadja	Ne
Slog tipkovnice	Naravnost
Naslon za zapestje	Ne
Barva izdelka	Bela
LED zasloni	Baterija, Bluetooth

	Miška
Miška vključena	Ne

	Lastnosti
Brezžični doseg	10 m

	Učinkovitost
Vir energije	Baterija
Vrsta baterije za tipkovnico	AAA
Število baterij (tipkovnica)	2
Tehnologija baterij	Alkalna
Življenjska doba baterije	24 mesecev (s)
Akumulator / vrsta baterije	AAA
Število podprtih baterij	2

	Podatki o embalaži
Baterije vključene	Da
Število vključenih izdelkov	1 kos
Širina emb	

alaže	1 3 6 m 2 9 6 m 3 2 m 5 4 0 9
Globina pakiranja	S i s t e m s k e z a h t e v e
Višina embalaže	W i n d o w s 1 0
Teža paketa	W i n d o w s 1 1
Podpira operacijske sisteme Windows	

Podpira operacijske sisteme Mac

Mac OS X 10.15 Catalina
Mac OS X 10.15.3 Catalina
Mac OS X 10.15.2 Catalina
Mac OS X 10.15.1 Catalina
Mac OS X 10.15.0 Catalina
Mac OS X 10.14.6 Sierra
Mac OS X 10.14.5 Sierra
Mac OS X 10.14.4 Sierra
Mac OS X 10.14.3 Sierra
Mac OS X 10.14.2 Sierra
Mac OS X 10.14.1 Sierra
Mac OS X 10.14.0 Sierra
Mac OS X 10.13.6 High Sierra
Mac OS X 10.13.5 High Sierra
Mac OS X 10.13.4 High Sierra
Mac OS X 10.13.3 High Sierra
Mac OS X 10.13.2 High Sierra
Mac OS X 10.13.1 High Sierra
Mac OS X 10.13.0 High Sierra
Mac OS X 10.12.6 El Capitan
Mac OS X 10.12.5 El Capitan
Mac OS X 10.12.4 El Capitan
Mac OS X 10.12.3 El Capitan
Mac OS X 10.12.2 El Capitan
Mac OS X 10.12.1 El Capitan
Mac OS X 10.12.0 El Capitan
Mac OS X 10.11.6 El Capitan
Mac OS X 10.11.5 El Capitan
Mac OS X 10.11.4 El Capitan
Mac OS X 10.11.3 El Capitan
Mac OS X 10.11.2 El Capitan
Mac OS X 10.11.1 El Capitan
Mac OS X 10.11.0 El Capitan
Mac OS X 10.10.5 Yosemite
Mac OS X 10.10.4 Yosemite
Mac OS X 10.10.3 Yosemite
Mac OS X 10.10.2 Yosemite
Mac OS X 10.10.1 Yosemite
Mac OS X 10.10.0 Yosemite
Mac OS X 10.9.5 Mavericks
Mac OS X 10.9.4 Mavericks
Mac OS X 10.9.3 Mavericks
Mac OS X 10.9.2 Mavericks
Mac OS X 10.9.1 Mavericks
Mac OS X 10.9.0 Mavericks
Mac OS X 10.8.5 Mountain Lion
Mac OS X 10.8.4 Mountain Lion
Mac OS X 10.8.3 Mountain Lion
Mac OS X 10.8.2 Mountain Lion
Mac OS X 10.8.1 Mountain Lion
Mac OS X 10.8.0 Mountain Lion
Mac OS X 10.7.5 Snow Leopard
Mac OS X 10.7.4 Snow Leopard
Mac OS X 10.7.3 Snow Leopard
Mac OS X 10.7.2 Snow Leopard
Mac OS X 10.7.1 Snow Leopard
Mac OS X 10.7.0 Snow Leopard
Mac OS X 10.6.8 Snow Leopard
Mac OS X 10.6.7 Snow Leopard
Mac OS X 10.6.6 Snow Leopard
Mac OS X 10.6.5 Snow Leopard
Mac OS X 10.6.4 Snow Leopard
Mac OS X 10.6.3 Snow Leopard
Mac OS X 10.6.2 Snow Leopard
Mac OS X 10.6.1 Snow Leopard
Mac OS X 10.6.0 Snow Leopard
Mac OS X 10.5.8 Leopard
Mac OS X 10.5.7 Leopard
Mac OS X 10.5.6 Leopard
Mac OS X 10.5.5 Leopard
Mac OS X 10.5.4 Leopard
Mac OS X 10.5.3 Leopard
Mac OS X 10.5.2 Leopard
Mac OS X 10.5.1 Leopard
Mac OS X 10.5.0 Leopard
Mac OS X 10.4.11 Tiger
Mac OS X 10.4.10 Tiger
Mac OS X 10.4.9 Tiger
Mac OS X 10.4.8 Tiger
Mac OS X 10.4.7 Tiger
Mac OS X 10.4.6 Tiger
Mac OS X 10.4.5 Tiger
Mac OS X 10.4.4 Tiger
Mac OS X 10.4.3 Tiger
Mac OS X 10.4.2 Tiger
Mac OS X 10.4.1 Tiger
Mac OS X 10.4.0 Tiger
Mac OS X 10.3.9 Panther
Mac OS X 10.3.8 Panther
Mac OS X 10.3.7 Panther
Mac OS X 10.3.6 Panther
Mac OS X 10.3.5 Panther
Mac OS X 10.3.4 Panther
Mac OS X 10.3.3 Panther
Mac OS X 10.3.2 Panther
Mac OS X 10.3.1 Panther
Mac OS X 10.3.0 Panther
Mac OS X 10.2.8 Panther
Mac OS X 10.2.7 Panther
Mac OS X 10.2.6 Panther
Mac OS X 10.2.5 Panther
Mac OS X 10.2.4 Panther
Mac OS X 10.2.3 Panther
Mac OS X 10.2.2 Panther
Mac OS X 10.2.1 Panther
Mac OS X 10.2.0 Panther
Mac OS X 10.1.5 Panther
Mac OS X 10.1.4 Panther
Mac OS X 10.1.3 Panther
Mac OS X 10.1.2 Panther
Mac OS X 10.1.1 Panther
Mac OS X 10.1.0 Panther
Mac OS X 10.0.4 Panther
Mac OS X 10.0.3 Panther
Mac OS X 10.0.2 Panther
Mac OS X 10.0.1 Panther
Mac OS X 10.0.0 Panther
Mac OS X 9.0.0 Panther
Mac OS X 8.0.0 Panther
Mac OS X 7.0.0 Panther
Mac OS X 6.0.0 Panther
Mac OS X 5.0.0 Panther
Mac OS X 4.0.0 Panther
Mac OS X 3.0.0 Panther
Mac OS X 2.0.0 Panther
Mac OS X 1.0.0 Panther
Mac OS X 0.0.0 Panther

